



Informazione sui rischi

in ottemperanza al D. Lgs. 81/08 e secondo manuale d'uso attrezzatura

Informazione per un utilizzo sicuro dell'impianto di lavaggio per mezzi agricoli situato presso Lavis

In ottemperanza a quanto riportato sul D. Lgs. 81/08 richiediamo a tutti i fruitori del servizio di lavaggio di rispettare le seguenti indicazioni:

- Per un corretto utilizzo dell'impianto l'utilizzatore deve:
 - o Munirsi di chiavetta 'TAG' presso il Consorzio Trentino di Bonifica
 - o Posizionare il veicolo nella pista di lavaggio (rispettando l'altezza massima consentita di 2,5m)



- Selezionare le fasi di lavaggio tramite la pulsantiera di comando

ISTRUZIONI

LUCE VERDE: Impianto OK
LUCE ROSSA: Impianto NON utilizzabile

POSIZIONARE L'AUTOMEZZO AL CENTRO DELLA PISTA
Spegner il motore e tirare il freno a mano.

AVVICINARE IL TAG AL LETTORE
(N.B. Viene scattato 1 credito in automatico)
Sul display viene visualizzato il credito disponibile.

SELEZIONARE LA FASE DI LAVAGGIO DESIDERATA
Potete passare da un programma all'altro in qualsiasi momento.

PRENDERE LA LANCIA RELATIVA ALLA FASE SCELTA
Lancia detergente/lavaggio o spazzola.
Prima di cambiare lancia selezionare la fase corrispondente.

ATTENZIONE

In caso di emergenza o malfunzionamento premere il pulsante EMERGENZA, il tempo viene azzerato.

UNA VOLTA TERMINATE LE FASI DI LAVAGGIO SI PREGA DI LASCIARE LIBERA E IN ORDINE LA PISTA

PROGRAMMI

- LANCIA LAVAGGIO ALTA PRESSIONE**
Lavare il veicolo dal basso verso l'alto o a rimuovere sporco e detergente. Mantenere il getto a circa 10 - 15 cm dalla superficie.
- LANCIA SHAMPOO**
Distribuire l'ammollo su tutto il veicolo partendo dal basso verso l'alto. Mantenere il getto a circa 10 - 15 cm dalla superficie.
- SPAZZOLA**
Spazzolare il veicolo uniformemente partendo dal basso verso l'alto. NON UTILIZZARE LA SPAZZOLA A SECCO.
- RISCIACQUO FINALE**
Risciacquare accuratamente la superficie partendo dall'alto verso il basso.

ATTENZIONE

AL RAGGIUNIMENTO DI 30 SECONDI DALLO SCADERE DEL TEMPO PROGRAMMATO PER LE FASI DI LAVAGGIO, SI ILLUMINERÀ LA LUCE GIALLA. ALLO SCADERE DEL TEMPO, RIPASSARE IL TAG PER PROSEGUIRE IL LAVAGGIO.

VIETATO

LAVARE IL MOTORE O SCARICARE QUALSIASI LIQUIDO O SOLIDO.

UTILIZZARE PRODOTTI PROPRI PER SPUGNARE O ASSICURARE IL VEICOLO ALL'INTERNO DELLA PISTA DI LAVAGGIO.

SOSTARE ALL'INTERNO DELLA PISTA CON MOTORE ACCESO O DOPO AVER TERMINATO LE OPERAZIONI DI LAVAGGIO.

ATTENZIONE

PAVIMENTO SCIVOLOSO PERICOLO DI CADUTA È OBBLIGATORIO PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE PERICOLO FORMAZIONE GHIACCIO

LA DIREZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DALLA NON OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI, DEI DIVIETI E DELLE NORME DI SICUREZZA RIPORTATE.

• Non è consentito l'accesso a nessuna area tecnica, gli utilizzatori potranno occupare solo la zona lavaggio e manovra. Divieto assoluto di aprire e accedere alle aree recintate o evidenziate con appositi divieti.

- È fatto divieto assoluto di manomettere l'impianto o di intervenire su di esso.

In caso di evidenza di anomalie o malfunzionamenti vi preghiamo di interrompere l'attività e contattare il referente presso il CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA.

Sulla pulsantiera di comando per la selezione dei programmi è installato un pulsante rosso che permette di sospendere la fase di lavaggio. In tal caso il tempo residuo del gettone viene azzerato.



CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA

Piazza Ezio Mosna, 5 – 38122 TRENTO (TN) – Tel: 0461 827176 – www.ctb.tn.it
e-mail: segreteria@ctb.tn.it – PEC: certificata@pec.ctb.tn.it – C.F. 80003330224



- Oltre alle istruzioni si prega di rispettare tutti i divieti riportati nella serigrafia presso la pista di lavaggio.
- È vietato sostare in prossimità di mezzi agricoli in movimento. Accertarsi durante gli spostamenti a piedi in zone percorse da trattori che il conducente si sia accorto della presenza di persone.
- In caso di presenza di minori si raccomanda una costante sorveglianza.
- Durante le operazioni di lavaggio è presente rischio di scivolamento, preghiamo i fruitori di utilizzare adeguate calzature antinfortunistiche con caratteristiche antiscivolo.
- Si ricorda che **è consentito solo il lavaggio di attrezzature** per la rimozione di agenti chimici. **Non è consentita la preparazione di miscele, il lavaggio interno o lo svuotamento del contenuto della botte/atomizzatore.** In caso di sversamento accidentale di sostanze non inerenti al lavaggio e potenzialmente inquinanti si prega di contattare tempestivamente il Consorzio Trentino di Bonifica.
- L'impianto di lavaggio si trova in un'area rurale non costantemente presidiata. Tenere sempre a disposizione un cellulare per chiedere soccorso in caso di emergenza.

Il Consorzio declina comunque ogni responsabilità derivante da un utilizzo non conforme dell'attrezzatura alle normative antinfortunistiche vigenti.

In caso di evidenza di negligenze da parte dell'utilizzatore verrà revocata la possibilità di utilizzo dell'impianto e sarà richiesta la restituzione della chiavetta di azionamento.

PROCEDURA DI EMERGENZA

L'ambiente interessato si trova in un'area rurale, l'attività viene eseguita in totale autonomia, non vi è la presenza di addetti Antincendio o Primo Soccorso, pertanto in caso di emergenza si prega di contattare immediatamente le autorità al **numero unico per le emergenze 112** e allontanarsi dal pericolo, seguendo queste istruzioni:

- A. **LASCIARE SUL POSTO** tutti gli oggetti ingombranti, voluminosi e tralasciare il recupero di oggetti personali;
- B. **NON TORNARE INDIETRO** per nessun motivo;
- C. in presenza di **FUMO E/O FIAMME** è opportuno coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti per filtrare l'aria respirata. Se si rimane abbassati l'aria è più respirabile.

Avvisare tempestivamente il Consorzio Trentino di Bonifica. Tel. 0461 827176